



- 1 Kontrolky
- 2 Magnetický štítek
- 3 Klávesnice
- 4 Otvor pro nouzový klíč
- 5 Nouzový klíč
- 6 Přípoj baterie
- 7 Nouzové napájení
- 8 Příhrádka na baterie
- 9 Tlačítko reset

### Obsah balení

Než začnete trezor používat, zkontrolujte obsah balení. Pokud by něco chybělo nebo bylo něco poškozeno, obraťte se na náš servis.

- Trezor
- 2 Nouzový klíč
- Nouzové elektrické napájení
- Návod k obsluze

### Nastavování

#### Otevření pomocí nouzového klíče

1. Odstraňte magnetický štítek v pravém spodním rohu, aby se uvolnil otvor pro nouzový klíč a přípoj pro nouzové elektrické napájení.
2. Zastrčte přiložený nouzový klíč do příslušného otvoru a otočte jím proti směru pohybu hodinových ručiček. Klíč nepouštějte, protože jinak se vrátí do výchozí polohy.
3. Otočným knoflíkem otočte ve směru pohybu hodinových ručiček. Dveře se otevrou.
4. Otevřete příhrádku na baterie na vnitřní straně dveří a vložte čtyři baterie AA.

#### Otevření pomocí pin

1. Odstraňte magnetický štítek v pravém spodním rohu, aby se uvolnil otvor pro nouzový klíč a přípoj pro nouzové elektrické napájení.
2. Vezměte přiloženou krabičku na baterie pro nouzové elektrické napájení a vložte čtyři baterie AA. Napájení připojte do k tomu určeného přípoje.
3. Z výroby má trezor kód 12345678.
4. Zadejte kód a stlačte tlačítko pro potvrzení.
5. Rozsvítí se zelené světlo.
6. Do 6 vteřin otočte otočným knoflíkem. Dveře se otevrou.
7. Otevřete příhrádku na baterie na vnitřní straně dveří a vložte čtyři baterie AA.

#### Změna kódu

1. Stlačte zelený knoflík na vnitřní straně dveří. Uslyšíte dvě krátká kliknutí a rozsvítí se žluté světlo na vnější straně.
2. Zadejte nový jedno- až osmimístný kód.
3. Stlačte tlačítko pro potvrzení. Uslyšíte dvě krátká kliknutí a žluté světlo zhasne.

### Otevření a zavření trezoru

#### Otevření

1. Zadejte Váš kód a stlačte tlačítko pro potvrzení.
2. Pro otevření trezoru otočte do šesti vteřin otočným knoflíkem ve směru pohybu hodinových ručiček.

#### Zavření

1. Zavřete dveře senzoru a otočným knoflíkem otočte proti směru pohybu hodinových ručiček.

### Alarm

#### Nesprávný kód

- Pokud byl zadán nesprávný kód, žlutá kontrolka šestkrát krátce

### Alarm vyvolaný otřesem

Oproti alarmu při zadání nesprávného kódu musí být alarm vyvolaný otřesem nejprve aktivován.

1. Pro aktivaci alarmu stiskněte potvrzovací tlačítko.
2. Uslyšíte dvě kliknutí a potom se rozsvítí žluté světlo na přední straně.
3. Pokud se alarm aktivuje, trvá vždy 40 sekund.
4. Alarm lze deaktivovat vložením správného kódu. Potom musí být alarm opět aktivován.
5. Poznámka: Alarm může být aktivován jak se zavřenými, tak také s otevřenými dveřmi.

### Baterie

#### Nízký stav baterie

Pokud byl zadán kód a současně blikají červená a žlutá kontrolka, indikuje to vybité baterie. V takovém případě baterie vyzněte.

#### Výměna baterií

Pokud jsou baterie vybité, otevřete trezor pomocí nouzového elektrického napájení. Potom vyměňte baterie v příhrádce ve vnitřní straně dveří.

### Zapomenuté heslo a nouzové případy

Pokud jste zapomněli Vaše heslo nebo je elektronika trezoru poškozena, postupujte následovně:

1. Odstraňte magnetický štítek v pravém spodním rohu, aby se uvolnil otvor pro nouzový klíč a přípoj pro nouzové elektrické napájení.
2. Zastrčte přiložený nouzový klíč do příslušného otvoru a otočte jím proti směru pohybu hodinových ručiček. Klíč nepouštějte, protože jinak se vrátí do výchozí polohy.
3. Otočným knoflíkem otočte ve směru pohybu hodinových ručiček. Dveře se otevrou.
4. Pokud jste zapomněli Váš kód, postupujte jako při změně kódu.

### Záruka

Záruční doba je 24 měsíců. Záruční doba začíná od data koupě. Uschovejte prosím doklad o koupi a originální obal. Pokud by se vyskytl problém, reklamujte zboží na [www.offia.cz](http://www.offia.cz) / [www.offia.sk](http://www.offia.sk), nebo u prodejce, kde bylo zboží zakoupeno.

### Likvidace



Pomozte nám šetřit životní prostředí a likvidujte produkt a balící materiály v souladu s místními předpisy.

### Technická data

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| Rozměry        | vnější: 250 x 350 x 280 mm (VxŠxH)   |
|                | vnitřní: 185 x 290 x 215 mm (VxŠxH)  |
| Váha           | vnější: 230 x 430 x 350 mm (VxŠxH)   |
|                | vnitřní: 165 x 370 x 285 mm (VxŠxH)  |
| Váha           | 17,5 kg / 22 kg                      |
| Varianta zámku | Elektronický zámeček na kód (8 míst) |
| Tloušťka stěny | 4 mm                                 |
| Baterie        | 4xAA(Mignon)                         |

### Další informace

Další informace o trezoru najdete na <http://productip.com/?f=835e5>.  
Nebo oskenujte QR-kód.