











HOJA INSTRUCCIONES
INSTRUCTIONS LEAFLET
BEDIENUNGSANLEITUNG

RD-605V22

PIEZAS Y HERRAMIENTAS
PARTS AND TOOLS
TEILE UND WERKZEUGE

A  2	B  8	C  8	D  2
E  2	F  2	G  1	H  2
J  4	K  1		

